


MARK STRANGER 2

◆ ◆ ◆ ストレンジャー《マーク2》 ◆ ◆ ◆

スイッチ類の取扱い説明書

① デップスイッチの設定

I/Oボード中央のデップスイッチにより以下の切換えができます。



*出荷時は

SW1 ON リプレイなし

SW2 ON

SW3 ON 電子銃 3 砲

に設定してあります。

SW No.	SWの意味	モード	内 容
SW 5	テストSW	OFF	1 コイン 1 プレイ
		ON	1 コイン 2 プレイ
SW 4	電子銃追加用SW	OFF	1000点以上 1 砲追加
		ON	2000点以上 1 砲追加
SW 3	電子銃初期数	ON	3 砲
		OFF	4 砲
SW 2	リプレイ	OFF	5000点を越えた時に
SW 1		OFF	リプレイ可能
SW 2	リプレイ	OFF	4000点を越えた時に
SW 1		ON	リプレイ可能
SW 2	リプレイ	ON	3000点を越えた時に
SW 1		OFF	リプレイ可能
SW 2	リプレイ	ON	リプレイなし
SW 1		ON	

上記設定内容は、コインが入っていない時表示されます。

② サービススイッチの操作

サービススイッチを押すことにより、コインを投入しなくてもゲームが可能です。

③ 外部スイッチの操作

電子銃スピードアップスイッチを入れると、電子銃の砲弾のみが、通常の2倍以上のスピードになります。